

Bedienungs- und Pflegeanleitung / Warnhinweise für AMT Silikon-Küchenhelfer

Für folgende Produkte:

Silikon-Wender/Palette

Silikon-Zange

Silikon-Löffel

Silikon-Kelle

Silikon-Untersetzer

Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Silikon-Küchenhelfer entschieden haben. Dieser Silikonartikel wurde entwickelt, um Ihnen ein sicheres und komfortables Kocherlebnis zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Um lange Freude an unserem hochwertigen Silikon-Küchenhelfer zu haben, beachten Sie bitte folgendes:

Vor dem ersten Gebrauch die Original-Verpackung vollständig ohne Reste entfernen.

Vorsicht! Nicht mit Verpackungsbestandteilen verwenden, Brandgefahr!

Reinigen Sie das gesamte Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich! Trocknen Sie den Silikonartikel gut ab.

Vorsicht! Verwenden Sie das Produkt niemals ungereinigt, es besteht die Gefahr von Restverschmutzungen oder Produktionsrückständen!

Benutzung-/Sicherheitshinweise

- Hitzebeständig bis zu 260°C (500°F).
- Lebensmittelechtes Silikon, BPA-frei.
- Spülmaschinengeeignet.

1. Sicherheitshinweise / Gefahrenhinweise:

- **Hitzebeständigkeit beachten:**

Verwenden Sie die Küchenhelfer ausschließlich innerhalb der angegebenen Temperaturgrenze. Temperaturen über 260°C können das Material beschädigen oder gefährliche Dämpfe freisetzen.

- **Nicht direktem Feuer aussetzen:**

Silikon ist hitzebeständig, jedoch nicht flammenfest. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit offenen Flammen oder Heizspiralen.

- **Scharfe Gegenstände vermeiden:**

Scharfe Klingen oder andere spitze Gegenstände können die Oberfläche des Silikons beschädigen und die Funktionalität beeinträchtigen.

- **Keine aggressive Chemikalien verwenden:**

Reinigen Sie die Küchenhelfer nicht mit scheuernden oder aggressiven Reinigungsmitteln, da diese das Material angreifen können.

- **Keine längere Hitzeeinwirkung:**

Lassen Sie die Küchenhelfer nicht längere Zeit in heißen Pfannen oder Töpfen, um ein Verziehen oder Schmelzen zu vermeiden.

2. Vorsichtsmaßnahmen:

- Vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen (siehe oben)!
- Achten Sie darauf, dass Kinder die Küchenhelfer nicht unbeaufsichtigt benutzen!

3. Gebrauchsanweisung

- Verwendung:

- Der Wender / die Palette eignet sich ideal zum Wenden und Servieren von Speisen.
- Die Zange ist perfekt zum Greifen und Wenden von heißen Speisen.
- Der Löffel ist ideal für das Rühren und Portionieren.
- Die Kelle dient zum Schöpfen von Suppen, Saucen oder Eintöpfen.
- Der Untersetzer schützt Oberflächen vor heißen Töpfen und Pfannen.

- Reinigung:

- Spülen Sie die Küchenhelfer vor der ersten Benutzung mit warmem Wasser und mildem Spülmittel ab.
- Spülmaschineneeignet – legen Sie die Produkte im oberen Fach der Spülmaschine ab.
- Trocknen Sie die Küchenhelfer nach dem Reinigen, um Wasserflecken zu **vermeiden**.

- Lagerung:

- Lagern Sie die Produkte an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie enge Lagerplätze, bei denen die Produkte sich verformen könnten.

4. Pflegehinweise

- Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer der Küchenhelfer.
- Flecken durch ölhaltige oder farbintensive Lebensmittel können auftreten, verschwinden jedoch häufig nach mehrmaligem Gebrauch und Reinigen.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen weichen Sie die Küchenhelfer in warmem Wasser mit etwas Backpulver ein.

5. Entsorgung

Die Silikon-Küchenhelfer sind recycelbar. Entsorgen Sie sie entsprechend den örtlichen Recyclingrichtlinien.

6. Garantie

Dieses Produkt ist mit einer Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ausgestattet. Schäden durch unsachgemäße Handhabung sind nicht abgedeckt. Für Garantieansprüche wenden Sie sich an den Händler.

Hersteller:

AMT Alumentall-Gießtechnik GmbH, Glörstr. 20-22, D - 58579 Schalksmühle / Germany.

www.bestpan.com / info@gastroguss.de / Tel. + 49 23 55 50 83 - 0.

Verantwortliche Person i.S.d. GPSR:

AMT Alumentall-Gießtechnik GmbH, GF Harald Möhl, Glörstr. 20-22, D - 58579 Schalksmühle / Germany.

www.bestpan.com / info@gastroguss.de / Tel. + 49 23 55 50 83 - 0.